

ISTRUZIONI DI SBLOCCO MANUALE

In caso di guasto o di mancanza di tensione di rete, localizzare il blocco anta (fig. 1), sbloccarlo tirando la leva nel senso indicato dalla freccia (fig. 2) e aprire manualmente l'anta spingendola con sufficiente forza

