


**ISTRUZIONI PER LA MANOVRA MANUALE D'EMERGENZA DELLA SERRANDA
AVVOLGIBILE MOTORIZZATA:**


Manovra manuale d'emergenza dall'interno mediante maniglia:

1. girare la chiavetta inserita nella maniglia in senso orario, arrivando a finecorsa, senza forzare
2. aprire o chiudere la serranda manualmente
3. quando il funzionamento manuale non è più necessario, girare la chiavetta in senso antiorario, arrivando a finecorsa



Manovra manuale dall'esterno mediante sportello blindato:

1. aprire lo sportello utilizzando la chiave di sicurezza
2. inserire la chiavetta di sblocco nell'apposita sede e avvitare (senso orario) arrivando a finecorsa, senza forzare
3. aprire e/o chiudere la serranda manualmente
4. quando il funzionamento manuale non è più necessario, svitare (senso antiorario) arrivando a finecorsa



Ditec
ENTRE/MATIC

DISTRIBUTORE UFFICIALE